

Dziękujemy za zakup BATTERY PACK/GRIP NEWELL

Mocowanie do aparatu:

Wyjmij akumulator z aparatu. Odłącz od aparatu pokrywę pojemnika na akumulator, na której znajdują się złącza elektryczne. Następnie tą część należy umieścić w slocie gripa. Usuń osłonkę na końcu gripa i wsuń całość w miejsce w aparacie przeznaczone dla akumulatora w taki sposób, by dopasować śrubę mocującą do otworu na statyw w aparacie. Następnie pokrętle gripa należy dokręcić śrubę mocującą do obudowy aparatu.

UWAGA: Nie należy zbyt mocno wciskać gripa do przedziału na akumulatorki, ponieważ złącza elektryczne mogą ulec uszkodzeniu. Grip instalowany powinien być bez akumulatorów czy baterii AA, by nie zafałszować późniejszego wskaźnika poziomu baterii. Chcąc odłączyć grip od aparatu, należy upewnić się, że aparat jest wyłączony oraz wyjęte są wszystkie akumulatorki.

Instalowanie akumulatorów:

Odciągnij ku dołowi zawleczkę znajdującą się na drugim końcu gripa. Następnie przekręć ją o 45° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wsuń teraz pojemnik gripa na akumulatorki.

Włóż akumulator/akumulatory zgodnie z rysunkiem. W przypadku baterii AA upewnij się czy bieguny +/- są prawidłowo zorientowane zgodnie z rysunkiem. Wsuń pełny magazynek do gripa upewniając się, że jest wsunięty do końca. Następnie zamknij pojemnik, zabezpieczając go zawleczką do góry. Aparat nie będzie działał dopóki zawleczka nie będzie domknięta!

W pojemniku na akumulatorki może zostać umieszczony także jeden z nich i wówczas może znaleźć się zarówno w prawym jak i lewym przedziale. Energia z dwóch akumulatorów pobierana jest jednocześnie. Akumulatorki o różnych pojemnościach mogą być używane razem. Baterie AA powinny być używane jedynie w sytuacjach awaryjnych, kiedy wymagane jest wykonanie kilku zdjęć. Baterie powinny być tej samej marki i o identycznym poziomie naładowania.

Zalecana temperatura pracy to nie mniej niż 20° C.

Dziękujemy za zakup BATTERY PACK/GRIP NEWELL

Mocowanie do aparatu:

Wyjmij akumulator z aparatu. Odłącz od aparatu pokrywę pojemnika na akumulator, na której znajdują się złącza elektryczne. Następnie tą część należy umieścić w slocie gripa. Usuń osłonkę na końcu gripa i wsuń całość w miejsce w aparacie przeznaczone dla akumulatora w taki sposób, by dopasować śrubę mocującą do otworu na statyw w aparacie. Następnie pokrętem gripa należy dokręcić śrubę mocującą do obudowy aparatu.

UWAGA: Nie należy zbyt mocno wciskać gripa do przedziału na akumulatorki, ponieważ złącza elektryczne mogą ulec uszkodzeniu. Grip instalowany powinien być bez akumulatorów czy baterii AA, by nie zafałszować późniejszego wskaźnika poziomu baterii. Chcąc odłączyć grip od aparatu, należy upewnić się, że aparat jest wyłączony oraz wyjęte są wszystkie akumulatorki.

Instalowanie akumulatorów:

Odciągnij ku dołowi zawleczkę znajdującą się na drugim końcu gripa. Następnie przekręć ją o 45° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wsuń teraz pojemnik gripa na akumulatorki.

Włóż akumulator/akumulatory zgodnie z rysunkiem. W przypadku baterii AA upewnij się czy bieguny +/- są prawidłowo zorientowane zgodnie z rysunkiem. Wsuń pełny magazynek do gripa upewniając się, że jest wsunięty do końca. Następnie zamknij pojemnik, zabezpieczając go zawleczką do góry. Aparat nie będzie działał dopóki zawleczka nie będzie domknięta!

W pojemniku na akumulatorki może zostać umieszczony także jeden z nich i wówczas może znaleźć się zarówno w prawym jak i lewym przedziale. Energia z dwóch akumulatorów pobierana jest jednocześnie. Akumulatorki o różnych pojemnościach mogą być używane razem. Baterie AA powinny być używane jedynie w sytuacjach awaryjnych, kiedy wymagane jest wykonanie kilku zdjęć. Baterie powinny być tej samej marki i o identycznym poziomie naładowania.

Zalecana temperatura pracy to nie mniej niż 20° C.

Dziękujemy za zakup BATTERY PACK/GRIP NEWELL

Mocowanie do aparatu:

Wyjmij akumulator z aparatu. Odłącz od aparatu pokrywę pojemnika na akumulator, na której znajdują się złącza elektryczne. Następnie tą część należy umieścić w slocie gripa. Usuń osłonkę na końcu gripa i wsuń całość w miejsce w aparacie przeznaczone dla akumulatora w taki sposób, by dopasować śrubę mocującą do otworu na statyw w aparacie. Następnie pokrętle gripa należy dokręcić śrubę mocującą do obudowy aparatu.

UWAGA: Nie należy zbyt mocno wciskać gripa do przedziału na akumulatorki, ponieważ złącza elektryczne mogą ulec uszkodzeniu. Grip instalowany powinien być bez akumulatorów czy baterii AA, by nie zafałszować późniejszego wskaźnika poziomu baterii. Chcąc odłączyć grip od aparatu, należy upewnić się, że aparat jest wyłączony oraz wyjęte są wszystkie akumulatorki.

Instalowanie akumulatorów:

Odciągnij ku dołowi zawleczkę znajdującą się na drugim końcu gripa. Następnie przekręć ją o 45° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wsuń teraz pojemnik gripa na akumulatorki.

Włóż akumulator/akumulatory zgodnie z rysunkiem. W przypadku baterii AA upewnij się czy bieguny +/- są prawidłowo zorientowane zgodnie z rysunkiem. Wsuń pełny magazynek do gripa upewniając się, że jest wsunięty do końca. Następnie zamknij pojemnik, zabezpieczając go zawleczką do góry. Aparat nie będzie działał dopóki zawleczka nie będzie domknięta!

W pojemniku na akumulatorki może zostać umieszczony także jeden z nich i wówczas może znaleźć się zarówno w prawym jak i lewym przedziale. Energia z dwóch akumulatorów pobierana jest jednocześnie. Akumulatorki o różnych pojemnościach mogą być używane razem. Baterie AA powinny być używane jedynie w sytuacjach awaryjnych, kiedy wymagane jest wykonanie kilku zdjęć. Baterie powinny być tej samej marki i o identycznym poziomie naładowania.

Zalecana temperatura pracy to nie mniej niż 20° C.

Dziękujemy za zakup BATTERY PACK/GRIP NEWELL

Mocowanie do aparatu:

Wyjmij akumulator z aparatu. Odłącz od aparatu pokrywę pojemnika na akumulator, na której znajdują się złącza elektryczne. Następnie tą część należy umieścić w slocie gripa. Usuń osłonkę na końcu gripa i wsuń całość w miejsce w aparacie przeznaczone dla akumulatora w taki sposób, by dopasować śrubę mocującą do otworu na statyw w aparacie. Następnie pokrętle gripa należy dokręcić śrubę mocującą do obudowy aparatu.

UWAGA: Nie należy zbyt mocno wciskać gripa do przedziału na akumulatorki, ponieważ złącza elektryczne mogą ulec uszkodzeniu. Grip instalowany powinien być bez akumulatorów czy baterii AA, by nie zafałszować późniejszego wskaźnika poziomu baterii. Chcąc odłączyć grip od aparatu, należy upewnić się, że aparat jest wyłączony oraz wyjęte są wszystkie akumulatorki.

Instalowanie akumulatorów:

Odciągnij ku dołowi zawleczkę znajdującą się na drugim końcu gripa. Następnie przekręć ją o 45° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wsuń teraz pojemnik gripa na akumulatorki.

Włóż akumulator/akumulatory zgodnie z rysunkiem. W przypadku baterii AA upewnij się czy bieguny +/- są prawidłowo zorientowane zgodnie z rysunkiem. Wsuń pełny magazynek do gripa upewniając się, że jest wsunięty do końca. Następnie zamknij pojemnik, zabezpieczając go zawleczką do góry. Aparat nie będzie działał dopóki zawleczka nie będzie domknięta!

W pojemniku na akumulatorki może zostać umieszczony także jeden z nich i wówczas może znaleźć się zarówno w prawym jak i lewym przedziale. Energia z dwóch akumulatorów pobierana jest jednocześnie. Akumulatorki o różnych pojemnościach mogą być używane razem. Baterie AA powinny być używane jedynie w sytuacjach awaryjnych, kiedy wymagane jest wykonanie kilku zdjęć. Baterie powinny być tej samej marki i o identycznym poziomie naładowania.

Zalecana temperatura pracy to nie mniej niż 20° C.

Podłączanie kabla zasilającego:

By podłączyć grip do zasilania zewnętrznego należy użyć adaptera ACK-E6 (sprzedawanego oddzielnie). Podłącz kabel zasilający do adaptera a następnie do źródła zasilania. Kabel DC połączyć należy z łącznikiem DC (zgodnie z instrukcją adaptera ACK-E6). Łącznik następnie należy umieścić w magazynie przeznaczonym na akumulatorki w gripie, a kabel przeciągnąć przez specjalny otwór z boku urządzenia! Zawsze wyłączaj aparat przed odłączeniem kabla zasilającego.

Używanie gripa:

Przełączanie gripa do pracy w pionie następuje poprzez włączenie przycisku ON i wówczas przyciski funkcyjne gripa przejmują funkcje odpowiadających im przycisków aparatu.

Fotografowanie w pozycji poziomej wymaga wyłączenia trybu pracy w pionie, by uniknąć przypadkowego naciskania przycisków funkcyjnych na gripie. Pasek nadgarstkowy E1 (sprzedawany osobno) może być używany, by zapewnić większe bezpieczeństwo podczas pracy z gripem.

Uwaga!

Należy usunąć akumulatorki z magazynu gripa jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas. Nigdy nie należy podejmować samodzielnych prób naprawiania gripa ani rozmontowywania jego części. Takie działania mogą spowodować utratę gwarancji.

Urządzenie posiada 24 miesięczną gwarancję.

Dystrybutor:

FOXFOTO

ul. Rąbieńska 18

94-227 Łódź

tel.: 042 252 99 95, fax: 042 252 99 96

e-mail: info@foxfoto.pl

Podłączanie kabla zasilającego:

By podłączyć grip do zasilania zewnętrznego należy użyć adaptera ACK-E6 (sprzedawanego oddzielnie). Podłącz kabel zasilający do adaptera a następnie do źródła zasilania. Kabel DC połączyć należy z łącznikiem DC (zgodnie z instrukcją adaptera ACK-E6). Łącznik następnie należy umieścić w magazynie przeznaczonym na akumulatorki w gripie, a kabel przeciągnąć przez specjalny otwór z boku urządzenia! Zawsze wyłączaj aparat przed odłączeniem kabla zasilającego.

Używanie gripa:

Przełączanie gripa do pracy w pionie następuje poprzez włączenie przycisku ON i wówczas przyciski funkcyjne gripa przejmują funkcje odpowiadających im przycisków aparatu.

Fotografowanie w pozycji poziomej wymaga wyłączenia trybu pracy w pionie, by uniknąć przypadkowego naciskania przycisków funkcyjnych na gripie. Pasek nadgarstkowy E1 (sprzedawany osobno) może być używany, by zapewnić większe bezpieczeństwo podczas pracy z gripem.

Uwaga!

Należy usunąć akumulatorki z magazynu gripa jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas. Nigdy nie należy podejmować samodzielnych prób naprawiania gripa ani rozmontowywania jego części. Takie działania mogą spowodować utratę gwarancji.

Urządzenie posiada 24 miesięczną gwarancję.

Dystrybutor:

FOXFOTO

ul. Rąbieńska 18

94-227 Łódź

tel.: 042 252 99 95, fax: 042 252 99 96

e-mail: info@foxfoto.pl

Podłączanie kabla zasilającego:

By podłączyć grip do zasilania zewnętrznego należy użyć adaptera ACK-E6 (sprzedawanego oddzielnie). Podłącz kabel zasilający do adaptera a następnie do źródła zasilania. Kabel DC połączyć należy z łącznikiem DC (zgodnie z instrukcją adaptera ACK-E6). Łącznik następnie należy umieścić w magazynie przeznaczonym na akumulatorki w gripie, a kabel przeciągnąć przez specjalny otwór z boku urządzenia! Zawsze wyłączaj aparat przed odłączeniem kabla zasilającego.

Używanie gripa:

Przełączanie gripa do pracy w pionie następuje poprzez włączenie przycisku ON i wówczas przyciski funkcyjne gripa przejmują funkcje odpowiadających im przycisków aparatu.

Fotografowanie w pozycji poziomej wymaga wyłączenia trybu pracy w pionie, by uniknąć przypadkowego naciskania przycisków funkcyjnych na gripie. Pasek nadgarstkowy E1 (sprzedawany osobno) może być używany, by zapewnić większe bezpieczeństwo podczas pracy z gripem.

Uwaga!

Należy usunąć akumulatorki z magazynu gripa jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas. Nigdy nie należy podejmować samodzielnych prób naprawiania gripa ani rozmontowywania jego części. Takie działania mogą spowodować utratę gwarancji.

Urządzenie posiada 24 miesięczną gwarancję.

Dystrybutor:

FOXFOTO

ul. Rąbieńska 18

94-227 Łódź

tel.: 042 252 99 95, fax: 042 252 99 96

e-mail: info@foxfoto.pl

Podłączanie kabla zasilającego:

By podłączyć grip do zasilania zewnętrznego należy użyć adaptera ACK-E6 (sprzedawanego oddzielnie). Podłącz kabel zasilający do adaptera a następnie do źródła zasilania. Kabel DC połączyć należy z łącznikiem DC (zgodnie z instrukcją adaptera ACK-E6). Łącznik następnie należy umieścić w magazynie przeznaczonym na akumulatorki w gripie, a kabel przeciągnąć przez specjalny otwór z boku urządzenia! Zawsze wyłączaj aparat przed odłączeniem kabla zasilającego.

Używanie gripa:

Przełączanie gripa do pracy w pionie następuje poprzez włączenie przycisku ON i wówczas przyciski funkcyjne gripa przejmują funkcje odpowiadających im przycisków aparatu.

Fotografowanie w pozycji poziomej wymaga wyłączenia trybu pracy w pionie, by uniknąć przypadkowego naciskania przycisków funkcyjnych na gripie. Pasek nadgarstkowy E1 (sprzedawany osobno) może być używany, by zapewnić większe bezpieczeństwo podczas pracy z gripem.

Uwaga!

Należy usunąć akumulatorki z magazynu gripa jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas. Nigdy nie należy podejmować samodzielnych prób naprawiania gripa ani rozmontowywania jego części. Takie działania mogą spowodować utratę gwarancji.

Urządzenie posiada 24 miesięczną gwarancję.

Dystrybutor:

FOXFOTO

ul. Rąbieńska 18

94-227 Łódź

tel.: 042 252 99 95, fax: 042 252 99 96

e-mail: info@foxfoto.pl