VAVA

Lampka nocna dla dziecka (VA-HP008)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup lampki nocnej firmy Vava. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi i zachowania jej na przyszłość. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi doradcami, którzy są dostępni pod adresem e-mail: support@vava.com.

Funkcje

- Oryginalny kształt
- Ekologiczne materiały przyjazne dziecku
- Dwa tryby pracy: przenośny i stacjonarny
- Dotykowa kontrola jasności i koloru podświetlenia
- Dyskretna dioda LED pozwalająca szybko odnaleźć urządzenie w ciemności
- Dołączony do zestawu karabińczyk umożliwiający powieszenie lampki
- Przydatny w sytuacjach awaryjnych tryb SOS (mrugające światło)
- Norma IP65 zapewniająca ochronę przed wodą i kurzem w trudnych warunkach pogodowych

Zawartość zestawu

1x lampka nocna dla dziecka
1x przewód USB
1x karabińczyk
1x zestaw naklejek

Specyfikacja

Model	VA-HP008
Moc	2W
Źródło światła	LED
Temperatura barwowa	2700K – 6500K
Bateria	2200 mAh
Czas ładowania	5 godzin
Czas pracy na jednym ładowaniu	do 80 godzin
Zasilanie	DC 5V / 1A
Stopień odporności na wodę i pył	IP65

Budowa urządzenia

- Górna strefa kontroli dotykowej (kontrola jasności podświetlenia)
- Podświetlana powierzchnia lampki
- Wskaźnik LED
- Środkowa strefa kontroli dotykowej (kontrola temperatury barwowej)
- Port microUSB
- Włącznik
- Uchwyt
- Przewód do ładowania
- Karabińczyk

Obsługa urządzenia

Włączanie i wyłączanie lampki

Aby uruchomić urządzenie należy przytrzymać włącznik przez około 1,5 sekundy. W ten sam sposób wyłączamy lampkę. Chcąc ustawić pożądany poziom podświetlenia należy przytrzymać górną strefę kontroli dotykowej. Dłuższe dotknięcie środkowej strefy kontroli dotykowej pozwoli w podobny sposób regulować temperaturę barwową światła. W przypadku rozładowania lampki żadna ze stref obsługi dotykowej urządzenia nie będzie reagować na gesty.

Tryb stacjonarny

Kontrola jasności podświetlenia – dotknij i przytrzymaj górną strefę kontroli dotykowej, aby zmniejszać lub zwiększać jasność podświetlenia. Wskaźnik LED zamruga niebieskim światłem, gdy zostanie o siągnięty poziom maksimum lub minimum.

Kontrola temperatury barwowej – dotknij i przytrzymaj środkową strefę kontroli dotykowej, aby ustawić pożądany kolor podświetlenia. Wskaźnik LED zamruga niebieskim światłem, gdy osiągniesz najwyższą lub najniższą dostępną temperaturę barwową.

Tryb czuwania – gdy lampka jest włączona, wystarczy dwa razy stuknąć palcem lub dłonią w górną strefę kontroli dotykowej, aby zapalić lub zgasić światło. Włączone urządzenie, niezależnie od tego, czy w danym momencie jest podświetlone, zawsze pozostaje w trybie czuwania.

Gdy urządzenie jest włączone, wskaźnik LED powoli mruga niebieskim światłem. Dzięki temu, lampka jest widoczna w ciemności. Jeśli bateria urządzenia jest bliska wyczerpania dioda LED zmieni kolor na czerwony. Podczas ładowania wskaźnik zacznie szybko mrugać światłem koloru niebieskiego. Ciągłe niebieskie podświetlenie to sygnał, że bateria znowu jest pełna.

Tryb przenośny

Lampka może być w wygodny sposób przenoszona lub wykorzystywana podczas turystyki outdoorowej. Warto wówczas wyłączyć dotykową regulację jasności podświetlenia i temperatury barwowej. Aby to zrobić, po uruchomieniu lampki należy jeszcze raz, krótko kliknąć włącznik. Dzięki temu, przypadkowe dotknięcie źródła światła nie zmieni mocy podświetlenia ani temperatury barwowej.

Kontrola jasności podświetlenia – w trybie przenośnym, lampka oferuje 3 tryby podświetlenia (100%, 50% i 10%). Przełączamy się pomiędzy nimi za pomocą pojedynczych kliknięć włącznika.

Tryb SOS – Lampka oferuje awaryjny tryb SOS, w którym światło naprzemiennie gaśnie i zapala się. Aby aktywować tryb SOS należy ustawić jasność podświetlenia na poziomie 10%, a następnie jeszcze raz kliknąć włącznik.

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie przenośnym, wystarczy podwójne stuknięcie palcem lub dłonią w górną strefę kontroli dotykowej, aby lampka zaczęła ponownie działać w trybiestacjonarnym.

Zapamiętywanie ustawień

Jeśli uruchamiamy urządzenie w trybie stacjonarnym lub przełączamy się do niego z trybu przenośnego, jasność i temperatura barwowa lampki będzie taka sama jak przy ostatnim użyciu w trybie stacjonarnym.

Po przełączeniu się do trybu przenośnego lampka zawsze zapala się z podświetleniem na poziomie 100%.

Przed wyłączeniem lampki warto zawsze zmniejszyć poziom jasności do minimum. Ułatwia to dostosowanie mocy oświetlenia do określonych warunków.

Środki ostrożności

- Jeśli chcesz, żeby lampka jak najdłużej pracowała na jednym ładowaniu, pamiętaj, aby całkowicie wyłączać ją po każdym użyciu. Rzadkie korzystanie z trybu czuwania (mrugający wskaźnik LED) może wydłużyć żywotność baterii.
- Nie rozkręcaj i nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W przypadku usterki oddaj lampkę do odpowiedniego punktu serwisowego.
- Lampki nie należy stawiać w pobliżu źródeł wysokich temperatur, wilgoci lub substancji żrących.

Rozwiązywanie problemów

Problem:	**Prawdopodobna przyczyna**	**Rozwiązanie:**
Światło się nie zapala.	Rozładowana bateria.	Naładuj lampkę.
	Lampka nie została włączona.	Sprawdź w instrukcji jak włączyć lampkę.
Strefy kontroli dotykowej nie reagują.	Niewłaściwy sposób obsługi lampki.	Sprawdź w instrukcji jak należy obsługiwać dotykowe strefy kontroli lampki.
	Niski poziom naładowania baterii.	Naładuj lampkę.
Inna awaria światła.	Uszkodzenie żarówek LED.	Skontaktuj się z serwisem.

Gwarancja

Ten produkt został objęty 18-miesięcznym okresem gwarancji producenta, liczonym od daty zakupu. Jeśli trafiłeś/trafiłaś na uszkodzenie fabryczne, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Vava. Nasz konsultant przekaże dokładne instrukcje na temat zwrotu, naprawy lub wymiany urządzenia. Prosimy nie wysyłać do nas produktów bez ustalenia wszystkich szczegółów związanych z realizacją gwarancji.

Usługi serwisowe dotyczą tylko tych produktów, które zostały zakupione bezpośrednio od firmy Vava lub jej autoryzowanych przedstawicieli i dystrybutorów. Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli Twoja lampka pochodzi z innego źródła.

foxfotc Dystrybucja: foxfoto S.C. | 94-227 Łódź ul. Rąbieńska 18 tel. 042 252 99 95