

ANOVA PRO

JAK ZACZAĆ?

- 1 NALEJ WODĘ** do garnka, aby znalazła się przynajmniej na poziomie 63 milimetrów od dna. Możesz również skorzystać ze wskaźnika oznaczonego jako „MIN” (znajdziesz go na metalowej części obudowy urządzenia). Następnie umieść garnek na odpowiedniej podstawie lub bezpośrednio na blacie (o ile tworzywo, z którego został wykonany jest odporne na wysokie temperatury). Unikaj krawędzi stołów!
- 2 PRZYKRĘĆ ZACISK** urządzenia Anova Precision Cooker Pro do garnka. Uważa, aby nie dokręcić śruby zbyt mocno.
- 3 USTAW WYSOKOŚĆ** na jakiej cyrkulator Anova Precision Cooker Pro ma być zanurzony w wodzie. Następnie zablokuj obręcz korzystając ze śruby znajdującej się z boku. W tym przypadku również nie należy dokręcać jej zbyt mocno.
- 4 PODŁĄCZ WTYCZKĘ** do gniazdka i rozpocznij gotowanie zgodnie ze wskazówkami, które znajdziesz na kolejnych stronach instrukcji obsługi.





Wskaźnik łączności Wi-Fi
(zapala się, gdy urządzenie jest połączone z aplikacją)

Wskaźnik
aktualnej temperatury

Wskaźnik
docelowej temperatury

Regulator czasu pracy

Przycisk start / stop

Przyciski redukcji lub zwiększania temperatury / czasu pracy

Wskaźnik LED

WSKAŹNIK LED: TRYBY PRACY

Dioda LED znajdująca się w przedniej części obudowy informuje o trybach pracy urządzenia wykorzystując różne kolory światła:

● Białe: tryb gotowości do pracy

⚡ Pulsujący niebieski:
nagrzewanie urządzenia

● Niebieski (ciągłe podświetlenie):
gotowanie

● Czerwony: za niski poziom
wody lub błąd urządzenia

OBSŁUGA PANELU STEROWANIA

ROZPOCZĘCIE GOTOWANIA I REGULACJA CZASU PRACY

• Aby ustawić pożądany poziom ciepła należy przycisnąć ikonę odpowiadającą docelowej temperaturze a następnie wybrać odpowiednią wartość za pomocą przycisków „+/-”.

• Czas gotowania ustawiamy w podobny sposób. Przyciskamy ikonę odpowiadającą regulacji czasu pracy urządzenia, a następnie definiujemy liczbę godzin i minut za pomocą przycisków „+/-”.

• W celu rozpoczęcia gotowania należy wcisnąć przycisk start. Ustawienie czasu pracy urządzenia nie jest konieczne.

ZMIANA SKALI TEMPERATURY (°C/°F)

• Aby zmienić skalę (z °F na °C i odwrotnie) naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk znajdujący się obok wskaźnika aktualnej temperatury (ikona termometru).

Aby rozpocząć gotowanie, umieść jedzenie w szczelnie zamykanym woreczku. Tak przygotowany pakunek włóż do garnka i w miarę możliwości przypnij do jednej ze ścian naczynia.

CZYSZCZENIE I MYCIE

Zanim zaczniesz przygotowywać cyrkulator Anova Precision® Cooker Pro do mycia, urządzenie należy odłączyć od źródła prądu.

PRZYGOTOWANIE DO CZYSZCZENIA

1 ZDEJMIJ ZACISK

Aby to zrobić, poluzuj śruby i powoli zsuń opaskę ze stalowej części obudowy.

2 ZDEJMIJ STALOWĄ CZĘŚĆ OBUDOWY.

Aby to zrobić, chwyć metalowy korpus urządzenia i delikatnie przekręć w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara. Jeśli stalowa część została prawidłowo odkręcona od górnej części obudowy, powoli zsuń ją w dół.



JAK CZYŚCIĆ URZĄDZENIE?

- **UMYJ** zdejmowaną część obudowy wykonaną ze stali nierdzewnej. Skorzystaj z płynu do mycia naczyń i szczoteczki do mycia naczyń lub włóż metalowy element do zmywarki.
- **DELIKATNIE WYSZORUJ** elementy znajdujące się pod metalową osłoną oraz plastikowe części obudowy. Skorzystaj z płynu do mycia naczyń i szczoteczki do zębów. Podczas czyszczenia nie zginać i nie odkręcać żadnych odsłoniętych elementów urządzenia. Na koniec przetrzyj urządzenie czystą suchą szmatką.
- **PONOWNIE ZAŁÓŻ METALOWĄ CZĘŚĆ OBUDOWY.** Wsuń element w taki sposób, aby okrągłe znaczniki dotarły do samego końca podłużnego wgłębienia. Następnie delikatnie przekręć metalową część w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- **DELIKATNIE PRZETRZYJ** wyświetlacz wilgotną ściereczką z mikrofibry, a następnie skorzystaj z suchej szmatki, aby usunąć ewentualne ślady wody.

ŁĄCZNOŚĆ WI-FI

- 1 **POBIERZ APLIKACJĘ** Anova Culinary na swój smartfon lub tablet.
- 2 **POŁĄCZ SIĘ** z odpowiednią siecią Wi-Fi.
- 3 **OTWÓRZ APLIKACJĘ** i wykonaj czynności zgodne z instrukcją, która wyświetli się na ekranie.



OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC

To urządzenie spełnia wymagania rozdziału 15 przepisów Zasad FCC. W czasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) musi być odporne na działanie wszelkich zakłóceń pochodzących od innych urządzeń, w tym powodujących niepożądane działanie.

Uwaga: Nieautoryzowane przez producenta zmiany lub modyfikacje produktu mogą spowodować utratę gwarancji oraz prawa do korzystania z niego.

Uwaga: To urządzenie zostało poddane testom, które potwierdziły jego zgodność z limitami obowiązującymi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15 Zasad FCC. Limity te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych. Jego nieprawidłowe zainstalowanie lub eksploatacja może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji wykluczenia zakłóceń w określonej instalacji.

Jeśli urządzenie zakłóca sygnał radiowy lub telewizyjny (co można sprawdzić, włączając i wyłączając je), zaleca się wypróbowanie poniższych metod ograniczenia zakłóceń:

- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd sieciowych w dwóch różnych obwodach instalacji elektrycznej,
- skonsultowanie się z dostawcą odbiornika lub z doświadczonym technikiem RTV.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY UNIKAĆ POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB USZKODZEŃ CIAŁA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

- Urządzenia nie należy używać, jeśli doszło do uszkodzenia przewodu lub wtyczki.
- Jeśli urządzenie zostało upuszczone, uszkodzone, wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub całkowicie zanurzone w wodzie i z tego powodu nie działa tak jak powinno, przed kolejnym uruchomieniem należy oddać je do serwisu w celu zdiagnozowania usterki.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od źródła prądu.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy. Należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenie, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.
- Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Sposób korzystania z urządzenia został dokładnie opisany w instrukcji.
- Nie ciągnąć i nie przenosić urządzenia

trzymając za przewód. Kabel nie może być wykorzystywany jako uchwyt!

- Nie podłączać do gniazdek i przedłużaczy, które nie są przystosowane do mocy urządzenia (220-240V / 1600-1800W).
- Urządzenia nie wolno odłączać od gniazdka poprzez pociągnięcie za przewód. Należy złapać za wtyczkę i delikatnie odłączyć ją od źródła prądu.
- Zarówno urządzenia jak i wtyczki nie należy dotykać mokrymi rękami.
- Do otworów znajdujących się na obudowie urządzenia nie należy wkładać żadnych przedmiotów. Nie wolno ich również w żaden sposób blokować lub zasłaniać. Unikać kontaktu z kurzem, włosami i materiałami, które mogłyby ograniczyć przepływ powietrza.
- Urządzenia nie wolno używać w pobliżu łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna.
- Przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, w suchym i chłodnym miejscu.
- Urządzenia nie wolno podłączać do żadnych adapterów lub konwerterów napięcia.

PRACUJĄC Z URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:

- Dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi oraz wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i środków ostrożności.
- Nie dotykaj gorących elementów urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj elektronicznych części urządzenia, przewodu lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci lub znajduje się ono w zasięgu ich rąk, należy zadbać o ścisły nadzór.
- Podczas czyszczenia urządzenie musi być odłączone od źródła zasilania. Należy również poczekać, aż cyrkulator ostygnie. Dopiero wówczas można przystąpić do mycia obudowy urządzenia.
- Nigdy nie uruchamiaj żadnego urządzenia elektrycznego z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. W razie jakiegokolwiek niesprawności należy niezwłocznie skontaktować się z działem wsparcia technicznego.
- Producent nie zaleca korzystania z żadnych

dotychczasowych akcesoriów podłączanych do cyrkulatora. Takie działanie może doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia urządzenia.

- Przewód urządzenia nie może dotykać gorących powierzchni. Należy zadbać również o to, aby nigdy nie zwiślał on bezwładnie z krawędzi stołu lub blatu.
- Urządzenie nie może być używane w pobliżu kuchenek gazowych i elektrycznych oraz gorących piekarników.
- Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli urządzenie przenoszone jest wraz z garnkiem zawierającym gorące płyny.
- Nie należy odłączać włączonego urządzenia od źródła prądu.
- Z urządzenia nie wolno korzystać niezgodnie z przeznaczeniem.
- Metalowej części obudowy nie należy zdejmować, jeśli cyrkulator jest włączony lub podłączony do prądu. Znajdują się pod nią elementy grzewcze i ruchome części.
- Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w pobliżu urządzenia znajduje się granit lub marmur. Gorącego garnka nigdy nie wolno kłaść bezpośrednio na powierzchniach wykonanych w wymienionych surowcach.

ANOVA CULINARY



ANOVACULINARY.COM

Anova® i Precision® to zastrzeżone znaki towarowe Anova Applied Electronics, Inc. ©2019 Anova Applied Electronics, Inc. San Francisco, CA, US I Stockholm, SE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Apple, logo Apple, App Store oraz iPhone to zastrzeżone nazwy handlowe i zarejestrowane znaki towarowe należące do Apple Inc. Android, Google Play i logo Google Play to zastrzeżone i zarejestrowane nazwy handlowe i znaki towarowe należące do Google Inc. Wszystkie inne nazwy handlowe i znaki towarowe, które mogły pojawić się w dokumentach związanych z produktami Anova należą do prawowitych właścicieli.



Dystrybucja

Foxfoto S.C.
ul. Rąbieńska 18
94-227 Łódź
tel. 042 252 99 95