Aputure®

Sidus Link®

Sterownik bezprzewodowy Sidus Link Bridge

Instrukcja obsługi

Język Polski

Dziękujemy!

Dziękujemy za zakup sterownika bezprzewodowego Aputure Sidus Link Bridge, inteligentnego kontrolera do lamp LED marki Aputure.

Zasady bezpieczeństwa ⚠

- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz zachowaj ją do wglądu w przyszłości.
- Do czyszczenia produktu używaj wyłącznie mikrofibry lub suchej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na upadki i wstrząsy.
- Nie pozostawiaj produktu w miejscach o wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą spowodować przegrzanie i nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie umieszczaj urządzania w pobliżu płynów, alkoholu ani żadnych innych łatwopalnych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia lampy.
- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem. Uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek nieautoryzowanego serwisowania nie są objęte gwarancją.
- Podczas korzystania z urządzenia używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów Aputure. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania nieoryginalnych akcesoriów. Istnieje jednak możliwość odpłatnej naprawy takich usterek.
- Produkt posiada certyfikaty RoHS oraz CE. Używaj lampy zgodnie z zaleceniami dotyczącymi tego typu urządzeń. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek

niewłaściwego użytkowania. Istnieje jednak możliwość odpłatnej naprawy takich usterek.
- Zawarte powyżej uwagi i informacje oparte są na przemyśleniach oraz testach wykonanych przez producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany ich treści..


Świadome użytkowanie produktu Aputure MC oznacza że:

Intended use of the Sidus Link Bridge includes:

- Użytkownik zapoznał się i zrozumiał instrukcję użytkowania produktu.
- Użytkownik użytkuje produkt zgodnie z zasadami i wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji.
- "Niewłaściwe użytkowanie" oznacza użytkowanie sprzeczne z zasadami i wytycznymi zawartymi w tej instrukcji.

Zawartość zestawu


Zestaw zawiera następujące elementy:



Sterownik Sidus Link Bridge (1 szt)




Antena (2 szt)



Kabel USB - USB-C (1 szt)

Budowa urządzania



Użytkowanie


1. Aplikacja mobilna Sidus Link

Pobierz i zainstaluj na swoim smartfonie aplikację mobilną Sidus Link. Aplikacja pomoże Ci rozszerzyć funkcjonalność lamp Aputure połączonych w systemie Sidus Link. Aplikację znajdziesz w sklepach Google Play, App Store. Informacje jak korzystać z aplikacji znajdziesz pod adresem www.sidus.link/app/help . Aplikację oraz pomoc znajdziesz również pod podanymi poniżej kodami QR.

sidus.link/app/help

Aplikacja Sidus Link

2. Montaż anten




3. Włączanie/wyłączanie


Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę włącznik urządzenia, aby je uruchomić. Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 3 sekundy, aby wyłączyć sterownik.


4. Połączenie z systemem i zarządzanie światłem

Włącz sterownik Sidus Link Bridge, połącz go w aplikacji mobilnej. Włącz lampy Aputure. Możesz teraz zdalnie sterować lampami Aputure z poziomu aplikacji mobilnej Sidus Link.

** Przed połączeniem ze sterownikiem Sidus Link Bridge upewnij się że ustawienia Bluetooth zostały zresetowane.*







**Sterownik Sidus Link Bridge jest kompatybilny ze starszymi modelami lamp LED marki Aputure, takimi jak: HR672, LS 1, LS 1/2 W, LS C120d, LS C120d II czy LS C300d.*

5. Resetowanie ustawień Bluetooth

Po uruchomieniu urządzenia, naciśnij włącznik pięć razy, aby zresetować ustawienia połączenia Bluetooth.

6. Tryb efektów specjalnych FX

Sidus Link Bridge oferuje 9 wbudowanych specjalnych efektów świetlnych: *Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Ligtning, Cop car, Candle, Fire, Pulsing, Strobe*. Pożądany tryb ustawić można w aplikacji mobilnej Sidus Link.

**Aplikacja umożliwia precyzyjne sterowanie ustawieniami wielu lamp LED.*

7. Statusy wskaźnika LED

Status akumulatora	Wszystkie **4** diody świecą na pomarańczowo: akumulator w pełni naładowany (>18h pracy). **3** diody świecą na pomarańczowo: akumulator naładowany w 75% (12-18 h pracy). **2** diody świeca na pomarańczowo: akumulator naładowany w 50% (6-12 h pracy). **1** dioda świeci na pomarańczowo: akumulator naładowany w 25% (3-6 h pracy). **1** dioda miga na pomarańczowo: niski stan akumulatora (poniżej 3 h pracy), wymagane ładowanie.
Status ładowania	1) Diody zapalają się po kolei na pomarańczowo w trakcie procesu ładowania, sygnalizując aktualny stan naładowania akumulatora (ładowanie podczas bezczynności). 2) Diody zapalają się po kolei na biało w trakcie procesu ładowania, sygnalizując aktualny stan naładowania akumulatora (ładowanie podczas pracy).
Brak połączenia	Diody LED świeca na pomarańczowo sygnalizując brak połączenia z siecią, ilość zapalonych diod określa stan naładowania akumulatora.
Resetowanie BT	Diody migają naprzemiennie na pomarańczowo.
Aktualizacja oprogramowania	Pomarańczowe światło przesuwa się w praw i w lewo. **Aktualizacja oprogramowania możliwa jest przy akumulatorze naładowanym w przynajmniej 20%.*
W trakcie pracy	Diody świecą na biało, oznajmiając gotowość do pracy.
Smart Light	Jasność diod zmienia się w zależności od jasności otoczenia.

Specyfikacja techniczna

Napięcie	DC 5V
Typ anteny	Odłączana, giętka antena
Stopień wodoodporności	IP65
Akumulator	Litowo-polimerowy (3,7 V)
Pojemność akumulatora	≥1600mAh
Czas pracy	około 18 h (na jednym ładowaniu
Czas ładowania	około 50 min przez USB PD
	około 70 min przez USB DC 5 V / 2 A
Zasięg sieci Bluetooth	do 80 m
Zasięg sieci radiowej 2,4 GHz	≥100m
Temperatura pracy	0°C - 45°C
Waga	172g
Wymiary	105 x 63,4 x 24 mm (bez anten)

Detailed product manual for Sidus Link Bridge can be found on www.aputure.com

Service Warranty (EN)

Aputure Imaging Industries Co., Ltd. warrants the original consumer purchaser from defects in material and workmanship for a period of one (1) year after the date of purchase. For more details of warranty visit www.aputure.com

Important:
Keep your original sales receipt. Be sure the dealer has written on it the date, serial No. of the product. This information is required for warranty service.

This warranty does not cover:

- Damage that is the result of misuse, abuse, accident (including but not limited to damage by water), faulty connection, defective or maladjusted associated equipment, or the use of the product with equipment for which it was not intended.
- Cosmetic defects that appear more than thirty (30) days after the date of purchase. Cosmetic damage caused by improper handling is also excluded.
- Damage that occurs while the product is being shipped to whoever will service it.

This warranty is void if:

- The product identification or serial No. label is removed or defaced in any way.
- The product is serviced or repaired by any one other than Aputure or an authorized Aputure dealer or service agency.

Aputure Imaging Industries Co., Ltd.
Add: F/3, Building 21, Longjun industrial estate,
HePing West Road, Shenzhen, Guangdong
E-MAIL: cs@aputure.com
Sales Contact: (86)0755-83285569-613

Aputure® | GUARANTEE CARD

Serial No.	
Item Name	
Purchase Date	
Buyer Name	
Buyer Phone	
Buyer Add	
Franchiser Seal	

Aputure®

Aputure Imaging Industries Co.,Ltd.

Inspection: Qualified

Add: F/3, Building 21, Longjun Industrial Estate, Heping West Road, Shenzhen, Guangdong