



Instrukcja użytkowania
Suszarka do włosów z funkcją jonizowania
Humanas AirTouch HD-AT04

Przeczytaj tę instrukcję obsługi uważnie, ponieważ zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji urządzenia.
Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji urządzenia.

Należy również zachować instrukcję do wglądu w przyszłości.

- 1.** Ostrzeżenie: niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, jeśli zapewniono im odpowiedni nadzór lub jeśli otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- 2.** Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, ponieważ bliskość wody jest niebezpieczna nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- 3.** W celu zapewnienia lepszej ochrony, zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę urządzenia różnicowoprądowego, którego znamionowy prąd różnicowy nie przekracza 30 mA (najlepiej 10 mA) o poradę w tej sprawie należy poprosić instalatora.
- 4.** Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- 5.** Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić integralność zasilania zgodnie z rysunkiem oraz ewentualną obecność uszkodzeń transportowych. W razie wątpliwości nie używać urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6.** Opakowanie nie jest zabawką dla dzieci! Plastikową torbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia lub uduszenia!
- 7.** Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie jest odpowiednie z tym, jakie wskazano na tabliczce znamionowej produktu.
- 8.** Należy uważnie przeczytać i stosować się do wszystkich informacji i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.
- 9. Ostrzeżenie:** następujący symbol oznacza, że nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody.
- 10. Ostrzeżenie:** nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, zlewów lub innych zbiorników zawierających wodę.
- 11.** Urządzenie musi być odłączone od zasilania po każdym użyciu
- 12.** Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących lub ostrych przedmiotów.
- 13.** W przypadku korzystania z suszarki do włosów w łazience należy odłączyć ją po użyciu, ponieważ bliskość wody może stanowić zagrożenie nawet wtedy, gdy suszarka do włosów jest wyłączona.
- 14.** Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub jeśli wejdzie w kontakt z wodą lub innymi płynami. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Zawsze należy kontaktować się z wykwalifikowanym centrum pomocy. Nieprawidłowa naprawa może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, jego otworów. Nie pozostawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak łóżka, sofy czy dywany. Zawsze utrzymuj wyloty powietrza w czystości.

- 15.** Niniejsze urządzenie może być używane wyłącznie do celów, do których zostało zaprojektowane, tj. Jako suszarka do włosów do użytku domowego. Każde inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i w związku z tym niebezpieczne.
- 16.** Nie używać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub z bosymi stopami.
- 17.** Nie ciągnąć za przewód zasilający lub samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
Nie ciągnąć za przewód w celu przesunięcia urządzenia.
- 18.** Nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci lub czynników atmosferycznych. Nie używać na zewnątrz.
- 19.** Nie owijać przewodu wokół korpusu suszarki do włosów.
- 20.** Należy zachować szczególną ostrożność, aby przewód zasilający lub wtyczka nie zetknęły się z korpusem suszarki do włosów, gdy jest on gorący.
- 21.** Używać w środowisku wolnym od wilgoci. Absolutnie zabronione jest używanie suszarki do włosów mokrymi rękami.
- 22.** Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
- 23.** Nie umieszczać żadnych przedmiotów wewnątrz tylnej kratki. Nie wkładać żadnych przedmiotów w szczeliny urządzenia
- 24.** Zapoznać się z działem „czyszczenie i konserwacja”, aby zapewnić długą żywotność produktu.
- 25.** Wszelkie naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- 26.** Przed odłożeniem suszarki do włosów należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- 27.** Używaj większego koncentratora, aby dostarczyć większą ilość powietrza przy niskiej prędkości i nadać włosom pożądany styl.
- 28.** Używaj suszarki do włosów trzymając ją za uchwyt.
- 29.** Nie używać w pobliżu przedmiotów łatwopalnych lub wybuchowych.
- 30.** Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodach lub źródła ciepła w ich pobliżu.
Przewody mogą ulec uszkodzeniu.
- 31.** Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- 32.** Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- 33.** Nie używaj aerozoli (np. Środków owadobójczych, lakierów do włosów itp.), ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy.
- 34.** Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe sytuacje, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i wyłączyć je, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
- 35.** Nie używaj tego urządzenia podłączonego do programatora, zewnętrznego timera, oddzielnego systemu zdalnego sterowania, timera lub innego urządzenia, które ma włączyć je automatycznie
- 36.** Nie używaj luźnych gniazd zasilania lub uszkodzonych kabli.
- 37.** Surowo zabrania się pozostawiania urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka jest podłączona do gniazdka.
- 38.** Ogólnie rzecz biorąc, nie zaleca się stosowania adapterów, gniazdek wielokrotnych i/lub przedłużaczy. Jeśli ich użycie jest niezbędne, należy używać wyłącznie wysokiej jakości adapterów i przedłużaczy zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
- 39.** Podczas odłączania wtyczki należy ją mocno przytrzymać, aby uniknąć porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.

- 40.** Nie należy zabezpieczać wyłączników bezpieczeństwa taśmą samoprzylepną ze względu na zagrożenie pożarowe.
- 41.** Bezwzględnie zabrania się demontażu lub naprawy urządzenia na własną rękę ze względu na ryzyko porażenia prądem; w razie potrzeby należy skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum pomocy.
- 42.** Nie umieszczać przedmiotów na urządzeniu ze względu na ryzyko pożar. Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.
- 43.** Nie wkładać przedmiotów do szczelin urządzenia, nie blokować kratki wlotu powietrza.
- 44.** Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie jest odpowiednie z tym, jakie wskazano na tabliczce znamionowej produktu.
- 45.** Nie dotykać złącza zasilania mokrymi rękami.
- 46.** Nie używać produktu do celów innych niż te, do których został skonstruowany. Nie używać urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem. Ryzyko obrażeń.
- 47.** Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis techniczny, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.
- 48.** Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- 49.** Nie kierować strumienia gorącego powietrza w stronę przewodu zasilającego.
- 50.** Nie owijać przewodu wokół korpusu suszarki do włosów.
- 51.** Suszarka do włosów bardzo się nagrzewa podczas użytkowania. Nie dotykaj nią przedmiotów wrażliwych na wysoką temperaturę.
- 52.** Upewnić się, że wszystkie akcesoria są czyste i suche przed ich ponownym użyciem z produktem.
- 53.** Nie należy kierować strumienia gorącego powietrza w stronę oczu lub innych wrażliwych części ciała.
- 54.** Do czyszczenia produktu nie należy używać spiczastych lub ostrych narzędzi.
- 55.** Przed dotknięciem lub czyszczeniem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- 56.** Nie używać ostrych środków czyszczących, materiałów ściernych, rozpuszczalników ani detergentów.
Nie zanurzać w wodzie w celu czyszczenia
- 57.** Dobrze wysuszyć przed użyciem.
- 58.** Nie umieszczać, ani nie przechowywać urządzenia w miejscach, w których może ono wejść w kontakt z wodą lub innymi płynami.
- 59.** Jeśli urządzenie wpadło do wody, nie należy go dotykać, lecz natychmiast odłączyć od zasilania.
- 60.** Podczas odłączania należy mocno trzymać urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
- 61.** Demontaż lub naprawa urządzenia są absolutnie zabronione ze względu na ryzyko porażenia prądem; w razie potrzeby należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
- 62.** Nie należy blokować kratki wlotu powietrza i utrzymywać ją w czystości, aby uniknąć przegrzania.

OPIS PRODUKTU



1. Wylot powietrza z magnetycznym złączem do koncentratora
2. Korpus suszarki
3. Zdemontowana tylna pokrywa filtra
4. Wskaźnik LED
5. Składany uchwyt
6. Przycisk temperatury
7. Przycisk włączania/wyłączania – prędkość nawiewu
8. Dysza magnetyczna
9. Dyfuzor
10. Końcówka Airwrap - lewa
11. Końcówka Airwrap - prawa
12. Szczotka Flyaway
13. Szczotka Quick Smooth

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wyjmij suszarkę do włosów z opakowania i zdejmij folię ochronną.

Podłącz koncentrator magnetyczny lub dyfuzor do suszarki do włosów.

Rozłóż składany uchwyt, przytrzymując korpus produktu jedną ręką, a drugą wykonując obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uchwyt się otworzył. Aby zamknąć składany uchwyt, powtórz czynność, obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA: Należy postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić produktu.

Rozwiń przewód zasilający i podłącz go do odpowiedniego gniazdka.

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania urządzenia (7), aby wybrać żądaną prędkość nadmuchu.

Naciśnij przycisk (6), aby wybrać żądany poziom temperatury.

Cechy suszarki do włosów

2 prędkości nadmuchu

Prędkość 1 - włącza się 1 niebieska dioda wskaźnika LED

Prędkość 2 - włączają się 2 niebieskie diody wskaźnika LED

4 ustawienia temperatury

Zimne powietrze - brak włączonej diody wskaźnika LED

Ciepłe powietrze - 1 dioda wskaźnika LED w kolorze białym

Gorące powietrze - 1 dioda wskaźnika LED w kolorze bursztynowym

Bardzo gorące powietrze - 1 dioda wskaźnika LED w kolorze czerwonym

Automatyczny tryb zimnego i gorącego powietrza

Wybierz pożądaną temperaturę powietrza, a następnie przytrzymaj przycisk temperatury przez 2 sekundy, suszarka będzie dostarczać gorące powietrze przez 5 sekund i zimne powietrze przez kolejne 5 sekund naprzemiennie i automatycznie. W tym trybie dioda LED wybranej temperatury włącza się i wyłącza w sposób przerywany. Aby powrócić do początkowego trybu wyboru temperatury, należy ponownie nacisnąć przycisk temperatury. Ten tryb pozwala lepiej chronić włosy przed nadmiernym nagraniem i nadać im więcej blasku i miękkości za pomocą zimnego powietrza.

Zintegrowany jonizator

Ta suszarka do włosów ma zintegrowaną funkcję jonizacji, która jest zawsze aktywna.

Automatyczna generacja jonów ujemnych neutralizuje jony dodatnie obecne w powietrzu. Proces ten pomaga uszczelnić strukturę włosów, zmniejszając ich puszenie się. Twoje włosy będą bardziej miękkie i lśniące, a Ty będziesz w stanie tworzyć fryzury w krótszym czasie i z profesjonalnymi rezultatami.

Koncentrator magnetyczny

Ta suszarka do włosów jest wyposażona w koncentrator z magnetycznym mocowaniem, co znacznie ułatwia jego zakładanie i zdejmowanie podczas stylizacji włosów. Koncentrator jest wykonany z odpornego na ciepło materiału, dzięki czemu część nie nagrzewa się nadmiernie podczas użytkowania.

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy trzymać suszarkę za uchwyt i nie umieszczać jej na delikatnych powierzchniach, gdy jest gorąca.

Korzystanie z koncentratora jest szczególnie przydatne w celu uzyskania efektu gładkich włosów podczas czesania szczotką. Podczas korzystania z koncentratora szczególnie zalecana jest praca z niską prędkością nawiewu.

Szczotka quick smooth:

Szybkie suszenie włosów przy jednoczesnym wygładzaniu puszących się włosów i nadawaniu fryzurze połysku.

Szczotka Flyaway

Błyskawicznie wygładza puszące się i niesforne kosmyki, nadając fryzutom prosty połysk.

Końcówki Airwrap

Tworzą luźne, sprężyste loki lub fale w obu kierunkach.

Dyfuzor

Symuluje naturalne suszenie, równomiernie rozprowadzając powietrze wokół loków, pomagając zredukować puszenie się i zdefiniować loki i fale.

Samoczyszczenie (czyszczenie automatycznego filtra powietrza)

Możliwe jest włączenie trybu automatycznego czyszczenia filtra powietrza znajdującego się w tylnej obudowie, przytrzymując przycisk temperatury i jednocześnie przesuwając przełącznik prędkości do pozycji 2. Suszarka będzie czyścić filtr przez około 8 sekund. Dwie niebieskie diody wskaźnika LED zaświecą się podczas tej operacji.

UWAGA: Jeśli chcesz ręcznie wyczyścić filtr powietrza, zapoznaj się z poniższą instrukcją dotyczącą czyszczenia i konserwacji.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do procesu czyszczenia urządzenia i/lub filtra powietrza upewnij się, że suszarka do włosów jest wyłączona i odłączona od gniazdka elektrycznego.

- Nie używaj płynnych ani aerozolowych środków czyszczących.
- Wyczyść korpus urządzenia miękką, wilgotną (nie mokrą) szmatką.
- Unikaj kontaktu z jakimkolwiek płynem, który może dotrzeć do wnętrza suszarki do włosów.
- Zachowaj otwory wentylacyjne suszarki do włosów odblokowane i wolne od włosów podczas suszenia.
- Nie czyść za pomocą substancji ściernych ani środków chemicznych.

RĘCZNE CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA:

- Odkręć pokrywę filtra tylnego (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Za pomocą miękkiej, suchej szmatki usuń kurz nagromadzony na metalowym filtrze. Po wyczyszczeniu metalowego filtra, ponownie przykręć pokrywę filtra.
- **UWAGA:** NIE PRÓBUJ DEMONTOWAĆ FILTRA METALOWEGO Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, JEST ON BARDZO DELIKATNY I MOŻE SIĘ USZKODZIĆ.
- Jeśli suszarka do włosów nie działa poprawnie, skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.
- Po użyciu przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu	Suszarka do włosów z funkcją jonizowania Humanas AirTouch HD-AT04
Napięcie znamionowe	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50~60 Hz
Moc znamionowa	2000 W
Silnik BLDC	110000 obrotów na minutę

UTYLIZACJA



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane **do oddzielnego systemu zbiórki odpadów**.

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, Polska



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.