


CZYTNIK KART PAMIĘCI NEWELL Z FUNKCJĄ NO-PC BACKUP I RECOVERY



INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU MARKI NEWELL. DLA ZAPEWNIENIA OPTYMALNEGO UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA, PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. PROSIMY ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

TEN PRODUKT TO NIE TYLKO ULTRASZYBKİ CZYTNIK KARD PAMIĘCI SD, ALE RÓWNIEŻ URZĄDZENIE DO KOPIOWANIA DANYCH BEZ KONIECZNOŚCI UŻYCIA KOMPUTERA, DODATKOWO POSIADAJĄCE FUNKCJĘ ODZYSKIWANIA

OPIS URZĄDZENIA



- 0 PRZYCISKI FUNKCYJNE
1. PRZYCISK C – PEŁNA KOPIA KARTY: CAŁA ZAWARTOŚĆ KARTY SD JEST KOPIOWANA NA URZĄDZENIE PODŁĄCZONE PRZEZ USB.
 2. PRZYCISK A – DODATKOWA KOPIA: DODATKOWA ZAWARTOŚĆ KARTY SD JEST KOPIOWANA NA URZĄDZENIE PODŁĄCZONE PRZEZ USB. ISTNIEJĄCE PLIKI NIE SĄ NADPISYWANE.
 3. PRZYCISK R – ODZYSKIWANIE PLIKÓW: PLIKI FOTO I VIDEO SĄ ODZYSKIWANE Z KARTY SD I KOPIOWANE NA URZĄDZENIE PODŁĄCZONE PRZEZ USB.
 4. PRZYCISK D – CZYTNIK KARD: ULTRASZYBKİ CZYTNIK KARD PAMIĘCI SD.
 5. KOMBINACJA PRZYCISKÓW D + R – ODZYSKIWANIE PLIKÓW FOTO I VIDEO Z URZĄDZENIA PODŁĄCZONEGO DO USB NA KARTĘ SD.
 6. KOMBINACJA PRZYCISKÓW A + R – WYŚWIETLENIE WERSJI OPROGRAMOWANIA URZĄDZENIA.
- * PODCZAS KOPIOWANIA / ODZYSKIWANIA, NACISNAĆ DOWOLNY PRZYCISK W CELU ZATRZYMANIA AKTUALNEGO PROCESU.



WYŚWIETLACZ LCD

INTERFEJS WYŚWIETLANIA JEST PODZIELONY NA CZTERY ELEMENTY: KOPIA, DODATKOWA KOPIA, ODZYSKIWANIE, CZYTNIK KART.

1. GŁÓWNY INTERFEJS WSKAZUJE FUNKCJE URZĄDZENIA W KOLEJNOŚCI.



2. KOPIOWANIE: (1) URUCHOMIENIE PROCESU KOPIOWANIA, (2) PROCES KOPIOWANIA AKTYWNY, NA CO WSKAZUJE IKONA W LEWYM GÓRNYM ROGU. W LEWYM DOLNYM ROGU PREZENTOWANA JEST ILOŚĆ SKOPIOWANYCH PLIKÓW ORAZ W PROCENTACH PROGRES PROCESU KOPIOWANIA. (3) PROCES KOPIOWANIA ZAKOŃCZONY.



3. ODZYSKIWANIE: (1) URUCHOMIENIE PROCESU ODZYSKIWANIA, (2) PROCES ODZYSKIWANIA AKTYWNY, NA CO WSKAZUJE IKONA W LEWYM GÓRNYM ROGU. W LEWYM DOLNYM ROGU PREZENTOWANA JEST ILOŚĆ ODZYSKIWANEGO PLIKU ORAZ W PROCENTACH PROGRES PROCESU ODZYSKIWANIA. (3) PROCES ODZYSKIWANIA ZAKOŃCZONY.



4. CZYTNIK KART: PODŁĄCZ DO USB KOMPUTERA.



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA POKŁADOWEGO

1. PRZYGOTOWAĆ PENDRIVE SFORMATOWANY W SYSTEMIE FAT32. ROZPAKOWAĆ PACZKĘ Z AKTUALIZACJĄ DO KATALOGU GŁÓWNEGO. POJAWI SIĘ PLIK MFSCRM.SCR W UTWORZONYM FOLDERZE MFSCRM.
2. UMIEŚCIĆ PENDRIVE W SŁOCIE USB URZĄDZENIA, NACISNĄĆ KOMBINACJĘ KŁAWISZY C + D, NASTĘPNIE PODŁĄCZYĆ ŹRÓDŁO ZASILANIA.
3. W CHWILI POJAWIENIA SIĘ MIGAJĄCEJ CZERWONEJ DIODY, INFORMUJĄCEJ O AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA, MOŻNA ZWOLNIĆ PRZYCISKI.
4. ODŁĄCZYĆ I PODŁĄCZYĆ PONOWNIE ŹRÓDŁO ZASILANIA. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA JEST ZAKOŃCZONA.

INFORMACJE DODATKOWE

1. FUNKCJA KOPIOWANIA / ODZYSKIWANIA OBSŁUGUJE TYLKO KARTY SD 3.3 V.
2. GNAZDO USB OBSŁUGUJE PENDRIVE / DYSK ZEWNĘTRZNY / CZYTNIK KART USB I INNE BANKI PAMIĘCI Z WEJŚCIEM USB. WSPIERANE JEST TYLKO POJEDYŃCZE URZĄDZENIE.
3. OBSŁUGIWANY JEST TYLKO SYSTEM FAT32 / EXFAT, INNE SYSTEMY JAK NTFS NIE SĄ WSPIERANE.
4. MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ DYSKU ZEWNĘTRZNEGO WYNOŚI 2TB. W PRZYPADKU, WYSTĘPOWANIA KILKU PARTYCJI, DOTYCZY TO TYLKO JEDNEJ Z NICH.
5. PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA TO 5-9 MB/S, ZALEŻNA OD PRĘDKOŚCI KARTY SD I PAMIĘCI USB.
6. OBSŁUGUJE DŁUGIE NAZWY PLIKÓW. WSPIERA TYLKO NAZWY W JĘZYKU ANGIELSKIM. W PRZYPADKU ZNAKÓW SPECYJALNYCH W INNYCH JĘZYKACH, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ ZNIEKESZTAŁCENIA BĄDŹ BRAK MOŻLIWOŚCI KOPIOWANIA.
7. WYMAGANE ZASILANIE DC 5 V; 2 A.
8. ODZYSKIWANIE PLIKÓW ZDJEĆ WSPIERA NASTĘPUJĄCE FORMATY PLIKÓW: JPG / TIFF / DNG / NEF / CR2 / CR3 / ARW / ORF / RW2 / PEF / 3FR / X3F / RAF.
- * PLIKI X3F PO PROCESIE ODZYSKIWANIA WYMAGAJĄ OBRÓBKĘ PROGRAMEM POST-RECOVERY.
- * NIE MOŻNA ZAGWARANTOWAĆ 100% PRZYWRÓCENIA ORYGINALNEGO PLIKU ZDJEĆIA.
9. ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ ODZYSKIWANIA PLIKÓW Z KART CF / XQD / MS POPRZECZ TRANSFER USB (KOMBINACJA KŁAWISZY D + R).

PARAMETRY TECHNICZNE

1. ZASILANIE: DC 5 V (1.0 A – 2.0 A), ZAPOTRZEBOWANIE URZĄDZENIA NA ENERGIĘ MNIEJSZE NIŻ 200 mA.
ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO ZASILANIA - NAPIĘCIE: 5 V DC (>4.8 V, <5.5 V)
ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO ZASILANIA - NATĘŻENIE: URZĄDZENIE USB WYMAGA NATĘŻENIA + 0.5 A
2. PODŁĄCZENIE CZYTNIKA KART DO PC ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ USB 3.0
3. WSPIERANE KARTY SD W PROCESIE KOPIOWANIA / ODZYSKIWANIA:
ZASILANIE KARTY SD: 3.3 V
SPECYFIKACJA KARTY SD: SDV1.1 / SDIOV2.0
SD/SDHC/SDXC

4. ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE USB
WSPIERANE SĄ PAMIĘCI USB MSC O DUŻEJ POJEMNOŚCI, DO 2TB.
USB HOST: 5 V; <1.5 A
5. TEMPERATURA: (1) W TRAKCIE UŻYWKI 0~50C/30~80% (2) 20~60C/30~100%
6. ROZMIAR: 92 X 53 X 18 MM
7. WAGA: 55 G

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! IGNOROWANIE WSKAZANYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA MOŻE PROWADZIĆ DO USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB ŚMIERCI ORAZ USZKODZENIA MIENIA.
NIE UŻYWAĆ W ŚRODOWISKU WYSTĘPOWANIA W POWIETRZU GAZÓW PALNYCH LUB WYBUCHOWYCH. MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO POŻARU BĄDŹ EKSPLOZJI.
NIE ROZBIERAĆ LUB DOKONYWAĆ NAPRAW WŁASNYM ZAKRESIE.
NIE UŻYWAĆ ŹRÓDEŁ ZASILANIA INNYCH NIŻ WSKAZANE W TEJ INSTRUKCJI.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIETYPOWYCH ZJAWISK, JAK WYSOKA TEMPERATURA, DYM, ZAPACH LUB HAŁAS NALEŻY ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM.

TABELA KODÓW BŁĘDÓW

Error number	Prompt	Instructions	Approach
1	FR_DISK_ERR	NIEODPOWIEDNIE URZĄDZENIE	WŁĄCZ POWNOWIE URZĄDZENIE
2	FR_INT_ERR	BŁĄD SYSTEMU	WYŁĄCZ I WŁĄCZ POWNOWIE
3	FR_NOT_READY	SPRZĘT NIE JEST GOTOWY	WŁĄCZ POWNOWIE URZĄDZENIE

4	FR_NO_FILE	BŁĄD PLIKÓW	
5	FR_NO_PATH	NIEODPOWIEDNIE ZNAKT	
6	FR_INVALID_NAME	NIEODPOWIEDNIA NAZWA	
7	FR_DENIED	BRAK DOSTĘPU	PRAWDOPODOBNY BŁĄD KARTY SD / URZĄDZENIA USB
8	FR_EXIST	PLIK JUŻ ISTNIEJE	
9-20	System error	WYŁĄCZ I WŁĄCZ POWNOWIE	WYŁĄCZ I WŁĄCZ POWNOWIE

WARUNKI GWARANCJI
OKRES GWARANCJI OBEJMUJE 24 MIESIĄCE OD DNIA ZAKUPU. W RAMACH GWARANCJI ZAPEWNIAMY USUNIĘCIE USZKÓDZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z WAD MATERIAŁOWYCH I BŁĘDÓW PRODUKCYJNYCH. TERMIN NAPRAWY DO 14 DNI ROBOCZYCH OD DATY DOSTARCZENIA DO AUTORYZOWANEGO SERWISU LUB DO 21 DNI ROBOCZYCH OD DATY DOSTARCZENIA SPRZĘTU DO SKLEPU, W KTÓRYM ZOSTAŁ ZAKUPIONY. NAPRAWA GWARANCYJNA NIE OBEJMUJE USZKÓDZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEWŁAŚCIWEGO LUB NIEZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM UŻYTKOWANIA SPRZĘTU. GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU INGERENCJI OSÓB NIEUPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA NAPRAW.



FUNKCJE OPISANE W TEJ INSTRUKCJI OPARTE SĄ NA TESTACH PRODUCENTA I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE BEZ UPRZEDZENIA.