


Lampa LED Newell RGB-W Rangha Nano

Skrócona instrukcja obsługi


Dziękujemy za wybranie kieszonekowego reflektora LED RGB Newell. Ta mini lampka wyposażona jest w 48 diod LED. Użytkownik może wybrać z palety kolorów w trybie RGB lub dostosować temperaturę barwową od 3000 K do 6000 K, aby dopasować światło otoczenia. Można również wybrać jeden z 13 różnych trybów efektów specjalnych.

1.Przegląd



2.Power On & Off

Przekręć koło ściemniania zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby włączyć i wyłączyć zasilanie.



3.Sterowanie ściemnianiem

Pokręć kołem ściemniania, aby zmienić intensywność od 0 do 100%.



4.Regulacja temperatury barwowej

Długie naciśnięcie przycisku M powoduje przełączanie między trybem dwukolorowym a trybem kolorów RGB.

W trybie Bi-color, istnieje 8 kroków, aby zmienić temperaturę barwową od 3000-6500K.



5.Kolory RGB

Naciśnij długo przycisk M, aby przełączyć na tryb koloru RGB.

W trybie koloru RGB, krótko naciśnij przycisk M, aby zmienić 12 różnych kolorów.




2.Ostrzeżenie

1. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami lub w wilgotnym środowisku, aby uniknąć zwarcia.
2. To normalne, że urządzenie będzie trochę gorące podczas pracy.
3. Upewnij się, że urządzenie nie jest uderzane przez inne przedmioty, w przeciwnym razie spowoduje to trwałe uszkodzenie.
4. Proszę nie patrzeć bezpośrednio na źródło światła, gdy światło jest włączone.
5. Trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych, np. alkoholu lub gazu. Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu.
6. Do czyszczenia urządzenia używaj suchej i miękkiej szmatki. Nie czyścić wodą. Odrobina neutralnego środka czyszczącego na szmatkę, aby usunąć uporczywe zabrudzenia.
7. Przechowuj lampkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
8. Proszę nie dopuścić do przepięcia.
9. Rozkręcanie urządzenia może spowodować utratę gwarancji. Naprawę urządzenia należy zlecić profesjonalnemu serwisowi producenta.
10. Proszę wyjąć baterie, gdy lampka nie jest używana przez dłuższy czas.
11. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń lub obrażeń.

3.Instrukcja obsługi

1.Zainstaluj baterie

Otwórz komorę baterii, włóż baterie AA do środka, jak wskazuje strzałka. Proszę upewnić się, że biegunowość + i - jest prawidłowa. Wyjmij baterie, jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas.



6.Efekty specjalne oświetlenia

Przytrzymaj przycisk F przez 3 sekundy, aby przejść do trybu efektów specjalnych. W tym trybie, krótko naciśnij przycisk F, aby zmienić 13 różnych efektów.

F1: Paparazzi F2: Fajerwerki F3: Zła żarówka F4: Błyskawica F5: TV F6: Migotanie F7: pętla RGB F8: Samochód policyjny F9: Ambulans F10: Wóz strażacki F11: Impreza F12: Ognisko F13: SOS



4.Specyfikacja

Model	PT-49RGB
Moc wyjściowa	3W
Jasność	300LM
CRI	90+
LED Ilość	White x 16 pcs + Warm x 16 pcs + RGB x 16 pcs
Temperatura barwowa	3000-6500K
Kolory RGB	12
Zakres ściemniania	0-100%
Typ baterii	AA x 2 pcs
Napięcie	3V
Wymiary produktu	68*80*35mm

Newell®

Distributor: **fdirect**
94-227 Łódź
Rabieńska 18, Poland
www.newell.pro

Made in China


Newell LED lamp

RGB-W Rangha Nano

Quick Guide

Thank you for choosing the pocket LED RGB video light (model PT-49RGB) from Newell. The mini light is fitted with 48 LEDs. You may select colors in RGB mode, and adjust the color temperature from 3000 to 6000K to match an ambient light source, or choose from 13 different special effect modes.

I. Overview



2.Power On & Off

Wheel the dimmer clockwise or anticlockwise to power on & off.




3.Dimmer Control

Wheel the dimmer to change the intensity from 0 - 100%.



4.Color Temperature Adjustment

Long press the M button to switch between the mode of bi color and RGB color. In the mode of bi-color, there are 8 steps to change the color temperature from 3000-6500K.



5.RGB Colors

Long press the M button to switch to the RGB color mode. In the mode of RGB color, shortly press the M button to change 12 different colors.




II. Warning

1. Don't operate the device with wet hands or in moisture environment in avoid of short circuit.
2. It's normal the fixture will be a little hot when working.
3. Make sue the device is not crashed to other objects otherwise it will cause permanent damage.
4. Please do not directly look at the light bulb with naked eyes when the light is on.
5. Keep it away from the inflammable materials i.e. alcohol or gas, please store it in dry, cool and ventilated place.
6. Use a dry and soft cloth to clean the device. Don't clean with water. A bit of neutral cleaning agent on cloth is allowed to remove the stubborn dirt.
7. Keep the light out of reach from children.
8. Please do not let it work on over-current.
9. Dissembling the device may lead to the issue of the warranty. Have the device repaired by the professional technicians.
10. Please remove the batteries when the light isn't used for long time.
11. Please read these instructions thoroughly in avoid of any damage or injury.

III. Operating Instructions

1.Install batteries


Open the battery compartment, put the AA batteries inside as the arrow indicated. Please make sure that the + and - polarity is correct. Remove the batteries if you don't use the light for long time.



6.Special Lighting Effects

Hold the F button for 3 seconds to enter the mode of special effects. In this mode, shortly press F button to change 13 different effects.

F1: Paparazzi F2: Fireworks F3: Bad bulb F4: Thunder flash F5: TV F6: Flicker F7: RGB loop
F8: Police car F9: Ambulance F10: Fire engine F11: Party F12: Campfire F13: SOS



IV. Specifications

Model No.	PT-49RGB
Power Output	3W
Luminosity	300LM
CRI	90+
LED Quantity	White x 16 pcs + Warm x 16 pcs + RGB x 16 pcs
Color Temperature	3000-6500K
RGB Colors	12
Dimmer Range	0-100%
Battery Type	AA x 2 pcs
Voltage	3V
Product Dimension	68*80*35mm

Newell®

Distributor: **fdirect**
94-227 Lodz
Rabienka 18, Poland
www.newell.pro

Made in China