

Instrukcja obsługi

Mobilna drukarka termiczna Peripage

Użytkowanie

1. Przesuń górną połowę urządzenia zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na boku obudowy i unieś pokrywę.
2. Umieść rolkę papieru, powierzchnią do druku do góry.
3. Zamknij pokrywę i przesuń zgodnie ze strzałką aż do momentu zatrzaśnięcia.
4. Włącz urządzenie przyciskiem umieszczonym nad logo Peripage.
5. Uruchom dedykowaną aplikację PeriPage – urządzenie połączy się automatycznie*

* w przypadku problemów z połączeniem automatycznym – wciśnij dwukrotnie przycisk włączania urządzenia. Zeskanuj wydrukowany kod QR przy pomocy aplikacji.

Podłączenie do PC

Pobierz i zainstaluj sterownik urządzenia ze strony www.ileadtec.com. Połącz urządzenie za pomocą kabla USB.

UWAGA

W przypadku wymiany akumulatora na nieodpowiedni model, istnieje ryzyko eksplozji. Należy utylizować akumulatory zgodnie z obowiązującym prawem.

Dzieci powinny używać drukarki pod nadzorem osób dorosłych.

Po pełnym naładowaniu akumulatora, należy odłączyć ładowarkę. Pozostawienie podłączonej ładowarki grozi przegrzaniem bądź spięciem i w konsekwencji pożarem.

Urządzenie klasy A, może powodować zakłócenia radiowe. W takiej sytuacji użytkownik może być zobligowany do podjęcia odpowiednich kroków.

Nie należy bezpośrednio dotykać głowicy drukującej, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia. W celu uniknięcia przegrzania, w szczególności nie należy dotykać głowicy drukującej bezpośrednio po drukowaniu.