VAVA

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza (VA-AH012)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Budowa urządzenia

- Standardowa dysza
- Uchwyt
- Zbiornik na wodę
- Przewód zasilający
- Podstawka
- Panel sterowania
- Odbiornik podczerwieni
- Dysza „komin"
- Odpływ (z tej strony należy wylewać wodę)
- Filtr
- Wylot powietrza

Specyfikacja

Model	VA-AH012
Zasilanie	AC 100V-240V 50/60Hz
Moc	25W
Pojemność zbiornika	3 litry
Wydajność	standardowa dysza: 180 ml na godzinę dysza „komin": 288 ml na godzinę

Obsługa urządzenia

Nalewanie wody

- Zakrętka zbiornika wody
- Wlew zbiornika wody

Odkręć zakrętkę, wlej do zbiornika odpowiednią ilość wody i zakręć. Jeśli wlew został prawidłowo zabezpieczony, woda nie będzie wydostawała się spod nakrętki po odwróceniu zbiornika. Zakręcając zakrętkę nie należy używać nadmiernej siły, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia.

Funkcje i tryby pracy

- Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania zapalą się diody LED i usłyszysz charakterystyczne piknięcie. Oznacza to, że nawilżacz powietrza jest gotowy do pracy.
- **Włącznik –** Po włączeniu urządzenia zapali się dioda LED obok wskaźnika „low". Usłyszysz również sygnał dźwiękowy.
- **Regulacja natężenia pary wodnej –** Każde kliknięcie przycisku regulacji mgiełki pozwala przełączać się przez kolejne tryby mocy: „low" (mała), „medium" (średnia) oraz „high" (duża). Każde naciśnięcie zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym, a dioda LED zapali się obok odpowiedniego wskaźnika.
- **Wyłącznik czasowy –** Urządzenie wyposażono w moduł automatycznego wyłączania. Przycisk oznaczony zegarkiem pozwala ustawić wyłącznik czasowy na 2,4 oraz 6 godzin. Po każdym jego kliknięciu dioda LED zapali się obok właściwego wskaźnika.
- **Tryb snu –** Jeśli chcesz korzystać z urządzenia w nocy, użyj trybu snu, który pozwoli wyłączyć wszystkie diody LED oraz powiadomienia dźwiękowe, które mogłyby zakłócić spokój śpiących domowników. Tryb snu uruchamia się poprzez wciśnięcie przycisku z ikoną księżyca. Kiedy jest on aktywny, diody LED zapalają się tylko podczas zmieniania określonych funkcji. Aby wyłączyć tryb snu należy ponownie wcisnąć przycisk oznaczony księżycem lub skorzystać z wyłącznika całego urządzenia.

Zapamiętywanie ustawień

Jeśli nie odłączysz urządzenia od źródła zasilania, przy kolejnym uruchomieniu nawilżacz powietrza będzie pamiętał ostatni poziom natężenia pary wodnej, który ustawiałeś.

Ochrona przed zbyt niskim poziomem wody

Urządzenie posiada wbudowane zabezpieczenie chroniące przed zbyt niskim poziomem wody. Nawilżacz automatycznie się wyłączy, sygnalizując problem trzema mrugnięciami diody LED (bez sygnału dźwiękowego). Zabezpieczenie działa również wtedy, gdy użytkownik będzie chciał podnieść włączone urządzenie.

Pilot

- Dołączony do zestawu pilot pozwala na bezprzewodowe sterowanie urządzeniem z odległości do 6 metrów.
- Chcąc zmienić ustawienia nawilżacza należy skierować pilot w stronę odbiornika podczerwieni znajdującego się na obudowie urządzenia.
- Na rysunku przedstawiono maksymalny kąt zasięgu promieni wysyłanych z pilota

Rozwiązywanie problemów

Problem:	Przyczyna:	Rozwiązanie:
Z dyszy nie wydobywa się para wodna.	Brak zasilania.	Podłącz nawilżacz powietrza do źródła prądu.
	Urządzenie nie jest włączone.	Wciśnij włącznik, aby uruchomić nawilżacz powietrza.
	W zbiorniku znajduje się zbyt mało wody.	Dolej wodę do zbiornika.
	Urządzenie za bardzo się nagrzewa.	Wyłącz nawilżacz powietrza i na 10 minut przenieś go do pomieszczenia z dobrą wentylacją.
	W pomieszczeniu panuje zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura.	Przenieś urządzenie do miejsca, w którym panują odpowiednie warunki.
Z otworu wydobywa się zbyt mało pary wodnej.	Wewnątrz zbiornika na wodę zebrał się brud.	Wyczyść zbiornik na wodę.
	Wylot powietrza został zatkany przez kurz.	Wyczyść wylot powietrza.
	Zakrętka zbiornika nie została zainstalowana prawidłowo.	Zakręć zbiornik zgodnie z instrukcją.
Z urządzenia wydobywa się brzydki / dziwny zapach.	Urządzenie jest nowe.	Dokładnie umyj zbiornik na wodę i poczekaj aż wyschnie.
	W zbiorniku znajduje się brudna woda.	Dokładnie umyj zbiornik używając czystej wody.
Dookoła urządzenia zbiera się para i krople wody.	Duże natężenie pary wodnej lub długi czas pracy urządzenia.	Zmniejsz natężenie pary wodnej lub wyłącz nawilżacz powietrza na jakiś czas.
	Zanieczyszczona woda.	Użyj czystej wody.

foxfotc Dystrybucja: foxfoto S.C. | 94-227 Łódź ul. Rąbieńska 18 tel. 042 252 99 95