



Vidonn

The "FI" logo is a stylized, italicized "F" and "I" in white and yellow, positioned to the right of the brand name.

Słuchawki bezprzewodowe z technologią
przewodnictwa kostnego

Instrukcja użytkowania

1. Ładowanie

Ładowanie słuchawek odbywa się poprzez port micro USB. Słuchawki należy podłączyć do gniazda ładowarki za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB. Podczas ładowania wskaźnik LED słuchawek świeci na czerwono. Niebieskie światło oznacza zakończenie procesu ładowania. Cały proces ładowania trwa około dwóch godzin.

2. Włączenie/wyłączenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "głośniej" przez około 3 sekundy, aby włączyć słuchawki. Włączenie słuchawek oznajmione zostanie komunikatem dźwiękowym "Power on". Kiedy słuchawki są włączone naciśnij i przytrzymaj przycisk "głośniej" przez około 5 sekund, aby je wyłączyć. Wyłączenie słuchawek oznajmione zostanie komunikatem dźwiękowym "Power off".

3. Parowanie urządzeń

Kiedy słuchawki są wyłączone naciśnij i przytrzymaj przycisk "głośniej" przez około 5 sekund, aby przejść do trybu parowania urządzeń. Włączenie słuchawek w trybie parowania oznajmione zostanie komunikatem dźwiękowym "Pairing". W trybie parowania wskaźnik LED miga na czerwono i niebiesko.

4. Łączenie

Uruchom moduł Bluetooth na urządzeniu swoim mobilnym i znajdź na liście dostępnych urządzeń pozycję "Vidonn F1". Naciśnij pozycję, aby połączyć. Udane parowanie oznajmione zostanie komunikatem dźwiękowym "Paired".

Poprawne umiejscowienie słuchawek



*Im bliżej głośnik słuchawki zlokalizowany będzie ucha, tym głośniejszy będzie dźwięk. Możesz dostosować umiejscowienie słuchawek w zależności od własnych upodobań.



Przycisk funkcyjny

Przycisk funkcyjny

Funkcja	Akcja	Komunikat
Odtwarzaj/zatrzymaj	Naciśnij raz	Brak
Następny utwór	Naciśnij dwa razy w trakcie odtwarzania	Brak
Odbierz/rozłącz	Naciśnij raz	Sygnał dźwiękowy
Odrzuć połączenie	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	Sygnał dźwiękowy
Informacja o niskim stanie akumulatora (<30%)		Dwa sygnały dźwiękowe
Reset ustawień	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk funkcyjny i przycisk "ciszej"	Dwa sygnały dźwiękowe



Przyciski "głośniej" / włącznik / "ciszej"

Funkcja	Akcja	Komunikat
Włączanie/wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk "głośniej" przez 3 sekundy	Power on/Power off
Pogłośnij	Naciśnij przycisk "głośniej"	Komunikat dźwiękowy przy najwyższym poziomie
Przejdź do trybu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk "głośniej" przez 5 sekund	Pairing
Przycisz	Naciśnij przycisk "ciszej"	Brak

Statusy wskaźnika LED

Funkcja	Stan
Ładowanie	Ciągłe czerwone światło
W pełni naładowane	Ciągłe niebieskie światło
Włączanie	Niebieskie światło miga
Wyłączanie	Czerwone światło miga
Tryb parowania	Czerwone i niebieskie światło miga naprzemiennie
Udane połączenie	Niebieskie światło miga powoli
Brak połączenia po włączeniu	Czerwone światło miga powoli
Odtwarzanie muzyki	Niebieskie światło pulsuje
Połączenie przychodzące	Ciągłe niebieskie światło
Niski poziom akumulatora	Czerwone światło miga powoli

Resetowanie ustawień słuchawek

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk funkcyjny i przycisk "ciszej" przez 5 sekund, aby zresetować ustawienia słuchawek.

Przechowywanie i konserwacja

- ♦ Ze względu na charakter technologii Bluetooth ludzkie ciało może powodować zakłócenia sygnału skutkujące utratą połączenia z urządzeniem mobilnym. Antena BT umieszczona została po prawej stronie słuchawek. Aby zapewnić najlepszą jakość transmisji sugerujemy umiejscowienie smartfona/tabletu po prawej stronie ciała.
- ♦ Przechowuj słuchawki w suchym, chłodnym miejscu. Temperatura otoczenia powinna zawierać się w przedziale od 0 do 45°C. Praca w niskich lub bardzo wysokich temperaturach może skutkować obniżeniem wydajności akumulatorów.
- ♦ Jeżeli słuchawki nie były używane przez dłuższy czas, naładuj je do pełna przed użyciem. Słuchawki są odporne na zachłapania, ale nie są wodoodporne. Pod żadnym pozorem nie zanurzaj ich w wodzie.
- ♦ Słuchanie głośnej muzyki może uszkodzić Twój słuch.
- ♦ Słuchawki czyść przy użyciu miękkiej, suchej ściereczki.
- ♦ Słuchawek nie należy podłączać do ładowania zaraz po skończeniu treningu. W porcie zasilania gromadzić się może woda lub pot. Mogą one spowodować zwarcie. Przed podłączeniem zasilania upewnij się że port micro USB jest zupełnie suchy.

Kompatybilne ładowarki

Do ładowania akumulatora słuchawek należy używać wyłącznie zasilaczy USB zapewniających prąd o napięciu 5 V i natężeniu 1000 mA.

Specyfikacja techniczna

Bluetooth	BT V 5.0
Zasięg BT	do 10 m
Pasmo przenoszenia	20 Hz ~ 20 KHz
Akumulator	Ogniwo litowo-polimerowe 180 aAh
Czas czuwania	około 7 dni
Czas pracy	około 6 godzin
Czas ładowania	około 2 godzin
Port ładowania	micro USB
Waga	38 g
Parametry zasilania	DC 5 V, 1000 mAh

Shenzhen Vidonn Information Technology Co., Ltd.
Address: Room 802, West-CBD, 139 Xinzhou 11th street,
Futian District, Shenzhen 518040 China
Customer service: 400 065 8805
Email: info@vidonn.com
www.vidonn.com

Dystrybutor: Fdirect sp. z o.o. ul. Rabieńska 18, 94-227 Łódź