




Zeblaze Beyond 2 Instrukcja obsługi



Zeblaze

Wprowadzenie

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.



Przycisk funkcyjny

Stacja ładowania

01

Jak nosić smartwatch?

Smartwatch powinien być założony na przedramieniu w odległości równej mniej więcej szerokości jednego palca od stawu nadgarstkowego. Zegarek powinien zostać założony tak, aby nie uciskał, ale jednocześnie zapewniał odpowiedni odczyt z czujników. Zbyt luźne założenie paska może skutkować nieprawidłowym odczytem z sensora pracy serca.




02

Jak połączyć z telefonem?

Pobierz i zainstaluj na swoim smartfonie aplikację mobilną **InfoWear**. Aby lepiej zarządzać funkcjami swojego smartwatcha zarejestruj się i zaloguj w aplikacji.

Wskazówka: Wersja aplikacji oraz jej funkcje mogą ulec zmianie, postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować aplikację.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby wyłączyć zegarek. Zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie smartwatcha za pomocą kamery w smartfonie. Pobierz i zainstaluj aplikację **InfoWear**. Aplikację znajdziesz również w sklepach Google Play, AppStore oraz pod kodem QR poniżej. Uruchom aplikację **InfoWear** i zaloguj się na swoim koncie. Wybierz opcję Add device, aby dodać nowe urządzenie i podążaj za komunikatami wyświetlanymi na ekranie.



INFOWEAR

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację mobilną InfoWear.



Wskazówka: Podczas parowania urządzeń upewnij się, że Bluetooth smartfona jest włączony, a oba urządzenia znajdują się w niewielkiej odległości od siebie.

Jeżeli smartfon nie znajduje zegarka podczas parowania lub użytkowania naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk funkcyjny zegarka, aby przywrócić jego ustawienia fabryczne. Po czym spróbuj sparować oba urządzenia ponownie.

03

Jak używać smartwatcha?

1. Zobacz powiadomienia: Przesuń palcem z góry na dół po ekranie głównym smartwatcha.
2. Otwórz panel ustawień: Przesuń palcem z dołu na górę po ekranie głównym smartwatcha.
3. Przełącz pomiędzy widgetami: Przesuń palcem w lewo lub w prawo po ekranie smartwatcha.
4. Powrót: Przesuń palcem z lewej do prawej strony ekranu, kiedy jesteś na innych stronach menu smartwatcha.




System globalnego pozycjonowania GPS

Systemy GPS i A-GPS

Zegarek umożliwia współpracę z systemem globalnego pozycjonowania GPS. Podczas aktywności na świeżym powietrzu takich jak: bieganie, czy jazda na rowerze zegarek automatycznie rozpocznie rozpocznie rejestrowanie trasy. Smartwatch poinformuje Cię o rozpoczęciu rejestrowania treningu oraz automatycznie wstrzyma rejestrowanie po zakończeniu ćwiczeń. Rejestrowanie pozycji podczas ćwiczeń sprawdza się najlepiej podczas aktywności na świeżym powietrzu. Aby ułatwić smartwatchowi odnalezienie sygnału satelitarnego w zatłoczonym miejscu sugerujemy uniesienie ręki z zegarkiem ku górze podczas rozpoczynania treningu.

Zegarek wyposażony został w system Assisted GPS (A-GPS), który pozwala na szybsze i dokładniejsze ustalenie lokalizacji niż w przypadku połączenia jedynie z sygnałami GPS. Aby system działał poprawnie wymagane jest aktywne połączenie z aplikacją mobilną InfoWear na smartfonie poprzez moduł Bluetooth. Jeżeli przez okres 7 dni od treningu dane A-GPS nie zostaną zsynchronizowane ze smartfonem zostaną one utracone.

04



Montaż/demontaż paska

Ustal położenie obu elementów paska odpowiednio do nadgarstka.

Przesuń dźwignię blokady teleskopu i wsuń jej drugi koniec w otwór w mocowania paska.

Umieść pasek na swoim miejscu mocowania po czym zwolnij blokadę teleskopu.

Możesz sprawdzić czy pasek jest poprawnie zamocowany pociągając za niego lekko.

Aby zdemonstrować pasek z zegarka przesuń dźwignię blokady teleskopu i wysuń pasek z mocowania.

05



Wskazówki bezpieczeństwa

- * Podczas pracy pod prądą utrzymuj zegarek w jednej pozycji.
- * Zegarek jest wodoodporny do 5 ATM. Można używać go pod prądą podczas pływania. Nie należy jednak z nim nurkować.
- * Ekran dotykowy smartwatcha nie został zaprojektowany z myślą o jego użytkowaniu pod wodą. Jeżeli na powierzchni ekranu znajdują się krople wody wytrzyj je przed dotknięciem ekranu.
- * Podczas codziennego użytkowania staraj się nie zapinać paska zbyt ciasno na nadgarstku. Dbaj, aby styki urządzenia były czyste i suche. Czyść zegarek regularnie przy użyciu wody.
- * Jeżeli na skórze pod paskiem pojawia się zaczerwienienie lub swędzenie przestań czym prędzej korzystać z urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.
- * Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie oryginalnej stacji ładowania załączonej w zestawie oraz zasilacza USB renomowanego producenta.
- * Przed podłączeniem zegarka do ładowania upewnij się że oba urządzenia są suche i czyste. Podczas ładowania nie dotykaj urządzeń mokrymi rękoma, ani nie wystawiaj ich na działanie wody lub innych płynów.
- * Zegarek powinien być użytkowany w otoczeniu o temperaturze od 0° do 45°. Jeżeli temperatura jest niższa lub wyższa zegarek może nie funkcjonować poprawnie.
- * Zegarek wyposażony został we wbudowany akumulator. Aby uniknąć uszkodzenia zegarka, akumulatora lub ciała nie wymieniaj go samodzielnie. W przypadku konieczności wymiany akumulatora skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

06

- * Nie rozbieraj, nie nakłuwaj, nie uderzaj, nie ściskaj ani nie narażaj akumulatora na działanie wysokich temperatur. Jeżeli akumulator dymi się, lub wycieka z niego płyn natychmiast przestań używać urządzenia.
- * Aby uniknąć eksplozji nie wrzucaj zegarka ani jego akumulatora do ognia.
- * Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym, wynikowy jego pomiar nie należy traktować jako podstaw do diagnoz medycznych.
- * Zegarek oraz części składowe zestawu mogą zawierać małe elementy. Aby uniknąć ryzyka zadławienia należy trzymać je poza zasięgiem dzieci. Zegarek nie jest zabawką i może być użytkowany przez osoby niepełnoletnie jedynie pod opieką osób dorosłych.
- * Nieprawidłowe użytkowanie akumulatora smartwatcha może skutkować przegrzaniem, wylaniem lub wybuchem. Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń należy:

- * Nie nakłuwaj, nie uderzać, nie ściskać akumulatora.
- * Nie narażać akumulatora na zwarcie lub kontakt z płynami.
- * Trzymać akumulator poza zasięgiem dzieci.
- * Nie narażać akumulatora na działanie ognia.
- * Nie narażać akumulatora na działanie wysokich temperatur lub niskiego ciśnienia.
- * Jeżeli akumulator jest uszkodzony lub na jego stykach gromadzi się nieznaną substancję sugerujemy natychmiastowe przestanie korzystania z urządzenia. Aby zachować akumulator w dobrej kondycji sugerujemy jego ładowanie przynajmniej raz na 3 miesiące, nawet kiedy urządzenie nie jest użytkowane.
- * Uszkodzony zegarek oraz akumulator są odpadami elektronicznymi i nie mogą być wyrzucane do odpadów zmieszanych. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektrośmieci.

Specyfikacja

Model: Beyond 2	Wymiary: 45 x 37 x 10,5 mm
Waterdoodproof: do 5 ATM	Typ urządzenia: mobilne z modulem BT
Wersja Bluetooth: 5.0	Pojemność akumulatora: 180n mAh
Rodzaj ogniwa: litowo-polimerowe	Wyświetlacz: 1,78" AmoLED
Waga: około 42 g	Materiał: Aluminium (obudowa), stal nierdzewna (elementy paska), silikon (pasek)
Obwód nadgarstka: 130 - 220 mm	Kompatybilność: Android 4.4 lub nowszy, iOS 8.2 lub nowszy

07



www.zeblaze.com

Dystrybucja
Fdirect sp. z o.o.
ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź
www.fdirect.pl